

سرویس های ادواری خودرو ماکسیما

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
 - انجام سرویس های ادواری خودرو الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
 - اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد..
- انواع سرویس های دوره ای:

انواع سرویس های دوره ای تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A، B و C می باشند.

سرویس ها :

جدول زمانی انجام سرویس های دوره ای خودرو ماکسیما				
10000km	20000km	30000km	40000km	50000km
A	B	A	C	A
60000km	70000km	80000km	90000km	100000km
B	A	C	A	B
110000KM	120000KM	130000KM	140000KM	150000KM
A	C	A	B	A

- روغن ترمز هر 40000 کیلومتر تعویض گردد.
- روغن جعبه دنده در خودرو های مجهز به جعبه دنده دستی (ماکسیما) هر 100000 کیلومتر تعویض گردد. در خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک (ماکسیما) میزان کارکرد روغن جعبه دنده توسط افراد متخصص شبکه نمایندگی های مجاز از نظر شفافیت، بوی سوختگی و وجود ذرات معلق و میزان کارکرد کنترل و در صورت نیاز تعویض می گردد.
- شمع های معمولی هر 40000 کیلومتر تعویض گردد. در مدل های پلاتینیومی در صورتیکه دهانه شمع به 1.4 میلی متر برسد (حتی زودتر از 100000 کیلومتر) می بایست تعویض گردد.
- شمع های مدل پلاتینیومی هر 100000 کیلومتر تعویض گردد.
- هر زمان که صدای سوپاپها بطور غیر عادی افزایش یافت توسط کارشناس متخصص نماینده مجاز بازدید و کنترل گردد.
- هر 10000 کیلومتر طبق روش توصیه شده در دفترچه راهنمای نسبت به جابجایی لاستیکها اقدام گردد.

سرویس های ادواری خودرو ماکسیما

شرح انواع سرویس ها:

سرویس A	
	تعویض
روغن موتور و فیلتر روغن	کنترل ها
سطح روغن مخزن سیستم ترمز - نشتی لوله ها و مدار روغن سیستم ترمز - کورس حرکت پدال ترمز و ترمز پارک	
سطح روغن مخزن کلاچ - نشتی مخزن و سیستم - کورس حرکت پدال و عملکرد کلاچ (تنها در خصوص ماکسیما مجهز به گیربکس دستی)	
سطح و کنترل نشتی مخزن و مدار جعبه فرمان هیدرولیکی	
روغن جعبه دندنه	بازدید ها
پاک کردن فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)	
لنٹ های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل دیسکی)	
جعبه فرمان و اتصالات ، اکسل و قطعات سیستم تعليق، گارдан و پلوس ها	
قفل، لولای دربها، زبانه قفل درب موتور اتصالات بدنه (آچارکشی و روغنکاری)	
مجموعه سیستم اگزوز	

سرویس های ادواری خودرو ماکسیما

سرویس B	
تعویض	روغن موتور و فیلتر روغن
	فیلتر تهویه هوای کابین (تهویه مطبوع)
سطح روغن مخزن سیستم ترمز - نشتی لوله ها و مدار روغن سیستم ترمز - گورس حرکت پدال ترمز و ترمز پارک	
مجموعه سیستم خنک کننده موتور (شامل رادیاتور)	
سطح روغن مخزن کلاچ - نشتی مخزن و سیستم - گورس حرکت پدال و عملکرد کلاچ (تنها در خصوص ماکسیما مجهز به گیربکس دستی)	
سطح و کنترل نشتی مخزن و مدار جعبه فرمان هیدرولیکی	
روغن جعبه دنده	
زوایای چرخ (در صورت نیاز جابجایی و بالانس چرخ ها)	
پاک کردن فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)	
سطح مخزن شیشه شوی، آب باطری	
فشار باد تایرها و زپاس	
لنٹ های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل دیسکی)	
لنٹ های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل کاسه ای)	
جعبه فرمان و اتصالات ، اکسل و قطعه سیستم تعليق، گاردان و پلوس ها	
قفل، لولای دریها، زبانه قفل درب موتور اتصالات بدنه (آچار کشی و روغن کاری)	
کمربندهای ایمنی، قفل کمربند، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها	
سیستم تهویه بخارات کارتل (PCV)	
بلبرینگ چرخها و پلوس خلاص کن (ویژه خودروهای پیکاپ و رونیز - بجز مدل بلبرینگهای چرخ مجهز به کاسه نمد در دوطرف)	
عملکرد چراغها، عالمم و بوق	
تیغه های برف پاک کن	
مجموعه سیستم اگزوز	
کنترل ها	
بازدید ها	

سرویس های ادواری خودرو ماکسیما

سرویس C	
سطح روغن مخزن سیستم ترمز - نشتی لوله ها و مدار روغن سیستم ترمز - کورس حرکت پدال ترمز و ترمز پارک	
مجموعه سیستم خنک کننده موتور (شامل رادیاتور)	تعویض
روغن موتور و فیلتر روغن	
فیلتر تهویه هوای کابین (تهویه مطبوع)	
فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)	
بلبرینگ چرخها و پلوس خلاص کن (ویژه خودروهای پیکاپ و رونیز - بجز مدل بلبرینگهای چرخ مجهز به کاسه نمد در دوطرف)	
سطح روغن مخزن کلاچ - نشتی مخزن و سیستم - کورس حرکت پدال و عملکرد کلاچ (تنها در خصوص ماکسیما مجهز به گیربکس دستی)	
سطح و کنترل نشتی مخزن و مدار جعبه فرمان هیدرولیکی	
روغن جعبه دندنه	
بازدید سیستم تهویه بخارات کارتل (PCV) و در صورت وجود فیلتر در مسیر، فیلتر تعویض گردد	کنترل ها
زوایای چرخ (در صورت نیاز جابجایی و بالانس چرخ ها)	
سطح مخزن شیشه شوی، آب باطری	
فشار باد تایرها و زاپاس	
لنٹ های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل دیسکی)	
لنٹ های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل کاسه ای)	
جعبه فرمان و اتصالات ، اکسل و قطعه سیستم تعليق، گاردان و پلوس ها	
قفل، لولای دربها، زبانه قفل درب موتور اتصالات بدنه (آچارکشی و روغنکاری)	
کمربندهای ایمنی، قفل کمربند، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها	
کلیه شلنگهای خلاء و اتصالات (شامل اتصالات بوستر ترمز)	
تسممه ها	بازدید ها
سمع ها و واير شمع ها (سیستم جرقه)	
عملکرد چراغها، علائم و بوق	
تیغه های برف پاک کن	
مجموعه سیستم اگزوز	
مسیر سوخت شامل لوله های مسیر بخارات بنزین به کنیستر (EVAP)	