

## سرویس های ادواری خودرو وانت وانت زامیاد دیزل یورو ۵

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
- انجام سرویس های اولیه، ثانویه و دوره ای در دوره گارانتی الزامی است و عدم انجام آن باعث ابطال گارانتی خودرو می گردد.
- هزینه انجام سرویس های ثانویه و دوره ای برعهده مشتری می باشد.

انواع سرویس های دوره ای :

انواع سرویس تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A ، B ، C ، P و S می باشند

### سرویس ها:

جدول زمانی انجام سرویس های اولیه، ثانویه و دوره ای خودروهای وانت زامیاد دیزل یورو ۵				
1000 Km (3M)	4000 - 5000 Km (6M)	10000 Km (12M)	20000 Km (18M)	30000 Km (24M)
P	S	A	B	C
40000 Km (30M)	50000 Km (36M)	60000 Km (42M)	70000 Km (48M)	80000 Km (54M)
B	C	B	C	B

جدول انجام سرویس های دوره ای خودروهای وانت زامیاد دیزل یورو ۵ - کیلومترهای خاص	
کیلومتر (زمان)	سرویس های تعریف شده
1000 Km	تخلیه آب فیلتر اولیه و فیلتر ثانویه سوخت (توسط مشتری)
2500 Km	تمیز کردن فیلتر هوا
5000 Km (6M)	تمیز کاری سنسور جریان هوا تعویض روغن موتور تعویض فیلتر اولیه سوخت (آبگیر) تعویض فیلتر ثانویه سوخت تعویض فیلتر روغن تعویض فیلتر هوا
15000 Km	گریس کاری چهار شاخ گاردان
30000 Km (24M)	بازدید اتصالات و نشستی اگزوز تعویض روغن گیربکس
40000 Km (30M)	تمیز کاری سیستم خنک کننده موتور (رادیا تور) تعویض روغن دیفرانسیل تعویض مایع خنک کننده موتور
50000 Km	تعویض کاتالیست
60000 Km (42M)	تعویض روغن گیربکس تعویض روغن کلاچ تعویض روغن ترمز
80000 Km (54M)	تعویض روغن دیفرانسیل

**شرح انواع سرویس ها :**

سرویس P	
بازدید وضعیت تسمه دینام ، کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز	بازدید
بازدید مایع خنک کننده موتور و رفع نشتی از لوله های سیستم خنک کاری	
بازدید سیستم اگزوز شامل اتصالات ، کاتالیست و منبع اگزوز از نظر نشتی و سوراخ شدگی و عایق	
بازدید میزان روغن موتور و بازدید فیلتر روغن (بازدید نشتی موتور)	
بازدید روغن واسکازین (گیربکس و دیفرانسیل) و نشتی	
بازدید میزان آب باتری، میزان غلظت آن، اتصالات و بررسی شارژ باتری	
بازدید مخزن روغن ترمز و کلاچ	
بازدید عملکرد سیستم های ترمز های جلو و عقب (نشتی – تماس لوله های ترمز)	
بازدید سیستم کلاچ و تنظیم (رگلاژ) در صورت لزوم	
بازدید وضعیت باک سوخت، لوله های سوخت، شیلنگ ها و اتصالات و فیلتر سوخت از نظر نشتی و عملکرد مناسب	
بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشتی آب، خنک کن EGR	
بازدید توربو شارژ (اتصالات، بست ها، نشتی روغن، و عملکردی)	

## سرویس های ادواری خودرو وانت وانت زامیاد دیزل یورو ۵

سرویس S	
روغن موتور	تعویض
فیلتر روغن	
فیلتر اولیه سوخت	
فیلتر ثانویه سوخت	
فیلتر هوا	
تمیزکاری سنسور جریان هوا	بازدید

## سرویس های ادواری خودرو وانت وانت زامیاد دیزل یورو ۵

سرویس A	
تمیز کردن اینترکولر	بازدید ها
بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشستی آب ، خنک کن EGR	
بازدید تسمه ها (دینام و کولر) از نظر بریدگی ، ساییدگی و کشش (سفتی)	
بازدید توربوشاژ (اتصالات، بست ها، نشستی روغن و عملکردی)	
روغن گیربکس	
روغن دیفرانسیل	
روغن هیدرولیک فرمان	
وضعیت باتری و اتصالات، میزان الکتروولیت باتری و غلظت آن	
پدال کلاچ	
اتصالات، لوله ها و شیلنگ های ترمز و شیلنگ مکش بوستر ترمز، سوپاپ کنترل و بست ها	
پدال ترمز	
روغن ترمز	
روغن کلاچ	
ترمز دستی	
لنت ترمز جلو (دیسکی)	
لنت ترمز عقب (کاسه ای)	
لوله و اتصالات فرمان	
طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان	
روغن گیربکس	
فشار باد لاستیک ها	
کمربند های ایمنی	
چراغ ها و علائم	
بوق، برف پاک کن و شیشه شوی جلو	
بررسی نشستی از مجموعه موتور و گیربکس	
بازدید و تمیزکاری کاتالیست	

## سرویس های ادواری خودرو وانت وانت زامیاد دیزل یورو ۵

سرویس B	
تمیز کردن اینترکولر	بازدید ها
بازدید شیلنگ های سیستم خنک کننده موتور و بست های مربوطه ، واتر پمپ	
بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشستی آب ، خنک کن EGR	
بازدید تسمه ها (دینام و کولر) از نظر بریدگی ، ساییدگی و کشش (سفتی)	
بازدید توربوشارژ (اتصالات، بست ها، نشستی روغن و عملکردی)	
روغن گیربکس	
روغن دیفرانسیل	
سیستم سوخت رسانی ( باک، لوله های سوخت، شیلنگ ها و اتصالات)	
وضعیت باتری و اتصالات، میزان الکترولیت باتری و غلظت آن	
پدال کلاچ	
اتصالات، لوله ها و شیلنگ های ترمز و شیلنگ مکش بوستر ترمز، سوپاپ کنترل و بست ها	
پدال ترمز	
روغن ترمز	
روغن کلاچ	
ترمز دستی	
بلبرینگ و لقی چرخ های جلو و عقب	
لنت ترمز جلو (دیسکی)	
لنت ترمز عقب (کاسه ای)	
لوله و اتصالات فرمان	
طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان	
روغن گیربکس	
گردگیرهای پلوس و جعبه فرمان	
سیستم تعلیق، کمک فنرها	
فشار باد لاستیک ها	
کمربند های ایمنی	
چراغ ها و علائم	
بوق، برف پاک کن و شیشه شوی جلو	
سیستم تهویه مطبوع	
بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصالات ایمنی	
بررسی نشستی از مجموعه موتور و گیربکس	
بازدید و تمیزکاری کاتالیست	
روغن هیدرولیک فرمان	
سیستم ترمز ضد قفل ABS	
آچارکشی پیچ های اتصال اتاق به شاسی	
عیب یابی و رفع خطاها با دستگاه عیب یاب	
بازدید زوایای چرخ	

## سرویس های ادواری خودرو وانت وانت زامیاد دیزل یورو ۵

سرویس C	
تمیز کردن اینترکولر	بازدید ها
بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشستی آب ، خنک کن EGR	
بازدید تسمه ها (دینام و کولر) از نظر بریدگی ، ساییدگی و کشش (سفتی)	
بازدید توربوشارژ (اتصالات، بست ها، نشستی روغن و عملکردی)	
روغن گیربکس	
روغن دیفرانسیل	
وضعیت باتری و اتصالات، میزان الکتروولت باتری و غلظت آن	
پدال کلاچ	
اتصالات، لوله ها و شیلنگ های ترمز و شیلنگ مکش بوستر ترمز، سوپاپ کنترل و بست ها	
پدال ترمز	
روغن ترمز	
روغن کلاچ	
ترمز دستی	
لنت ترمز جلو (دیسکی)	
لنت ترمز عقب (کاسه ای)	
لوله و اتصالات فرمان	
طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان	
روغن گیربکس	
فشار باد لاستیک ها	
کمربند های ایمنی	
چراغ ها و علائم	
بوق، برف پاک کن و شیشه شوی جلو	
بررسی نشستی از مجموعه موتور و گیربکس	
بازدید و تمیزکاری کاتالیست	
روغن هیدرولیک فرمان	
سیستم ترمز ضد قفل ABS	