



Renault KOLEOS

دفترچه راهنمای



فصل ۴ : تعمیر و نگهداری

۴-۲	درب موتور
۴-۴	میزان روغن موتور : اطلاعات کلی
۴-۵	میزان روغن موتور: اضافه، پرکردن
۴-۷	میزان روغن موتور: تعویض روغن
۴-۸	میزان مایعات
۴-۸	مایع خنک کننده موتور
۴-۹	روغن ترمز
۴-۱۰	مخزن شیشه‌شیوه شیشه جلو
۴-۱۰	فیلترها
۴-۱۱	فشار باد لاستیک
۴-۱۳	باتری
۴-۱۵	تعمیر و نگهداری بدنه خودرو
۴-۱۷	تعمیر و نگهداری از ترئینات و تودوزی‌های داخل خودرو

درب موتور را به طرف پایین فشار نهید: خطر بسته شدن اتفاقی درب موتور وجود دارد.




حين کارکردن در محفظه موتور، اطمینان حاصل نمایید که اهرم برف پاک کن شیشه جلو در موقعیت پارک (توقف) باشد.
خطر آسیب جدی.




هنگام کارکردن در نزدیکی محفظه موتور، ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر این ممکن است فن خنک کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب دیدگی.



50966



باز کردن زبانه (قلاب) درب موتور
برای بازکردن، زبانه ۲ را همزمان با بازکردن درب موتور فشار دهید.



5096

برای باز کردن درب موتور، دستگیره ۱ را بکشید.

باز کردن درب موتور
درب موتور را بلند کنید و با استفاده از دو میله ۳ آن را ثابت کنید.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده از دکمه خاموش/روشن در موقعیت قرار بگیرد. (به اطلاعات "روشن/خاموش Off کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه نمایید).



بستن درب موتور

از عدم وجود اجسام در محفظه موتور پیش از بستن درب موتور اطمینان حاصل نمایید.

برای بستن مجدد درب موتور، درب موتور را تا میانه نگه داشته در فاصله ۳۰ سانتی‌متری موقعیت بسته شدن آن را رها نمایید. درب موتور به واسطه وزن خود به طور اتوماتیک بسته خواهد شد.

از قفل شدن صحیح درب موتور
اطمینان حاصل نمایید.



بررسی نمایید که هیچ جسمی (سنگریزه، پارچه و غیره) مانع بسته شدن قفل نشود.

در صورت بروز تصادف و وارد شدن ضربه جزئی به شبکه رادیاتور یا درب موتور، قفل درب موتور را بررسی کرده و هرچه سریع‌تر با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.




پس از هرگونه عملیات در محفظه موتور، از عدم وجود اجسام در محفظه موتور اطمینان حاصل نمایید (پارچه، ابزار و غیره).

این اجسام باعث صدمه به موتور یا آتش‌سوزی می‌شوند.

میزان روغن موتور: اطلاعات کلی

- میله اندازه‌گیری روغن را خارج کرده و با پارچه فاقد پرز و تمیز، آن را پاک نمایید;
 - میله اندازه‌گیری را تا جایی که امکان دارد جا بزنید در خودروهای مجهز به میله اندازه‌گیری نوع **C**، در پوش روغن را تا حد امکان بچرخانید؛
 - مجدداً میله اندازه‌گیری را خارج نمایید;
 - سطح روغن را بخوانید: سطح روغن هرگز نباید کمتر از نقطه **A** یا بیشتر از نقطه **B** باشد.
- هنگامی که این عملیات کامل شد، بررسی نمایید که میله اندازه‌گیری در جای خود قرار گرفته باشد یا میله اندازه‌گیری کاملاً پیچانده شده باشد.



به طور عادی موتور برای روغنکاری و خنک کردن اجزای متحرک به روغن موتور نیاز دارد و تنظیم کردن سطح روغن بین هر تعویض روغن عادی است.

با این وجود، اگر در هر ۱۰۰۰ km (۶۰۰ مایل) بیش از نیم لیتر روغن موتور مصرف شد با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید. تکرار تنظیم سطح روغن: سطح روغن موتور را هر چند وقت یکبار و بخصوص پیش از مسافت‌های طولانی بررسی نمایید تا از صدمه دیدن موتور جلوگیری کنید.

رسیدن میزان روغن موتور به بالاترین سطح



تحت هیچ شرایطی روغن نباید بیشتر از نقطه **B** باشد: خطر آسیب به موتور و کاتالیست کاتورتر وجود دارد. اگر سطح روغن موتور بیش از میزان حد اکثر باشد، خودرو را روشن نکرده و با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

خواندن سطح روغن موتور

سطح روغن موتور را هنگامی که خودرو در سطحی مسطح می‌باشد و پس از خاموش بودن موتور بخوانید.

برای خواندن دقیق سطح روغن موتور باید از میله اندازه‌گیری سطح روغن استفاده نمایید و مطمئن شوید که روغن از حد اکثر سطح مجاز بیشتر نباشد (خطر آسیب به موتور).



به صفحه بعد مراجعه نمایید.
تنها زمانی که روغن در کمترین سطح باشد، صفحه نمایشگر به راننده هشدار می‌دهد.

به منظور جلوگیری از سرریز شدن، توصیه می‌شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، از قیف استفاده نمایید.



پیش از انجام هرگونه عملیاتی در محفظه موtor باید سوئیچ با استفاده از دکمه خاموش/ روشن در موقعیت Off قرار بگیرد (به اطلاعات "روشن/ خاموش کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه نمایید).

میزان روغن موتور: اضافه، پر کردن (۱/۲)



اضافه / پر کردن



برای اضافه / پر کردن روغن موتور، خودرو باید در زمین مسطح پارک شده و موتور نیز سرد باشد (برای مثال، پیش از استارت موتور برای اولین بار در روز).

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در محفظه موتور باید سوچیج با استفاده از دکمه خاموش / روشن در موقعیت Off قرار بگیرد (به اطلاعات "روشن / خاموش کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه نمایید).



- در پوش ۱ را باز نمایید؛
- روغن را اضافه نمایید (به عنوان راهنمایی، بسته به نوع موتور میله اندازه گیری ۲ بین ۱/۵ و ۲ لیتر می‌باشد)؛
- حدود ۱۰ دقیقه منتظر بمانید و اجازه دهید روغن به سمت داخل کارتر موتور جریان پیدا کند؛
- با استفاده از میله اندازه گیری ۲ سطح روغن را اندازه گیری نمایید (همانطور که توضیح داده شد). هنگامی که این عملیات به پایان رسید، مطمئن شوید که میله اندازه گیری تا جای ممکن در محل خود قرار گرفته باشد یا میله اندازه گیری کامل پیچانده شده باشد.

میزان روغن موتور: اضافه، پر کردن (۲/۲)



به منظور جلوگیری از سرریز شدن، توصیه می‌شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، از قیف استفاده نمایید.

از بالا رفتن میزان حداقل خودداری نمایید و فراموش نکنید که در پوش ۱ و گیج ۲ را در جای خود قرار دهید.

میزان روغن موتور: تعویض روغن

تعویض روغن

فوacial سرویس: به بخش تعمیر و نگهداری اسناد خودروی خود مراجعه نمایید.

پرگردن: هنگام پرگردن روغن مراقب باشید که روغن روی محفظه موتور نریزد. خطر آتشسوزی. بخاره داشته باشید که درپوش را بدھطور صحیح در محل خود قرار دهید. در صورت پاشش روغن موتور در محفظه داغ موتور امکان آتشسوزی وجود دارد.



هرگز خودرو را در مکان‌های سر پوشیده روشن نکنید زیرا گازهای خروجی اگزوز سمی هستند.



تعویض روغن موتور: در صورت تعویض روغن هنگامی که موتور داغ است، مراقب باشید. در صورت سر ریزشدن روغن احتمال سوختگی وجود دارد.



دورجه روغن موتور
به تعمیر و نگهداری اسناد خودروی خود مراجعه نمایید.

درصورتی که متوجه افت غیرعادی و مکرر سطح هرکدام از مایعات شدید، با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

حین کار کردن در محفظه موتور، اطمینان حاصل نمایید که برف پاک کن شیشه جلو خاموش است.
خطر آسیب‌دیدگی.




هنگام کارکردن در نزدیکی محفظه موتور، ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر این ممکن است فن خنک کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب‌دیدگی.



به اطلاعات تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه نمایید یا با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید. همواره با استفاده از میله اندازه‌گیری، سطح روغن موتور را بررسی کنید، همانطور که قبل از توضیح داده شد (سطح روغن نباید کمتر از سطح حداقل یا بالای سطح حداکثر روی میله اندازه‌گیری روغن باشد).

رسیدن میزان روغن موتور به بالاترین سطح
تحت هیچ شرایطی روغن نباید بیشتر از سطح حداکثر باشد: خطر آسیب به موتور و کاتالیست کانورتر وجود دارد.
اگر سطح روغن موتور بیش از میزان حداکثر باشد، خودرو را روشن نکرده و با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.





فواصل بررسی مایع

میزان مایع خنک کننده را به طور مرتبت بررسی نمایید (در صورت تمام مایع خنک کننده صدمات شدیدی به موتور وارد می‌شود). در صورتی که نیاز به اضافه کردن مایع وجود دارد، تنها از محصولات مورد تأیید دپارتمان فنی ما که موارد زیر را تضمین می‌کند استفاده نمایید:

- جلوگیری از یخزدگی؛
- جلوگیری از زنگزدگی سیستم خنک کننده.

مایع خنک کننده موتور
میزان مایع را هنگامی که خودرو در سطحی صاف پارک شده و موتور خاموش می‌باشد بررسی نمایید، هنگامی که مایع سرد است میزان آن باید در مخزن ۱ بین MINI و MAXI باشد. قبل از رسیدن مایع به سطح MAXI، هنگامی که موتور سرد است سطح مایع را تنظیم کنید.

حین کار کردن در محفظه موتور، اطمینان حاصل نمایید که برف پاک کن شیشه جلو خاموش است. خطر آسیب‌دیدگی.

فواصل جایگزینی

به بخش تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه نمایید.

در صورتی که متوجه افت غیرعادی و مکرر سطح هر کدام از مایعات شدید، با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

! هنگامی که موتور داغ است هیچ عملیاتی در مدار مایع خنک کننده نباید صورت بگیرد.
خطر سوختگی.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده از دکمه خاموش/روشن در موقعیت off قرار بگیرد (به اطلاعات "روشن/خاموش کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه نمایید).

سطح 2

پایین رفتن سطح روغن به علت سایش لنت‌های ترمز امری عادی است اما نباید کمتر از سطح هشدار "MINI" باشد.

در صورتی که تمایل دارید وضعیت دیسک‌های ترمز و سایش لنت ترمز را خودتان بررسی نمایید باید از اسناد توضیحی در شبکه ارتباطی یا وب سایت کارخانه سازنده استفاده نمایید.


برگردان

پس از انجام هرگونه عملیات در مدار روغن، متخصص فنی باید روغن ترمز را تعویض نماید.

فقط از روغن ترمزهای مورد تأیید دپارتمان فنی ما (و دارای ظرف مهر و موم شده) استفاده نمایید.

فوائل جایگزینی

به بخش تعمیر و نگهداری اسناد خودروی خود مراجعه نمایید.



روغن ترمز

میزان روغن باید هنگامی که خودرو در سطحی صاف پارک شده و موتور خاموش است خوانده شود. این عملکرد باید به طور مکرر صورت گیرد و در صورت مشاهده اشکال در ترمزگیری، سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.

در صورتی که متوجه افت غیرعادی و مکرر سطح هر کدام از مایعات شدید، با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

 هنگام کار کردن در نزدیکی محفظه موتور، ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر این ممکن است فن خنک کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

فیلترها

تعویض اجزای فیلترها (فیلتر هوای فیلتر اتاق، فیلتر سوخت دیزلی و غیره) در برنامه تعمیر و نگهداری خودروی شما برنامه‌ریزی شده است.

فواصل تعویض اجزای فیلتر: به بخش تعمیر و نگهداری اسناد خودروی خود مراجعه نمایید.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده از دکمه خاموش/ روشن در موقعیت

Off قرار بگیرد (به اطلاعات "روشن/ خاموش کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه نمایید).

هنگام کار کردن در نزدیکی محفظه موتور، ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر این ممکن است فن خنک کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند. خطر آسیب دیدگی.

40144




بررسی سطح مایع از "قیف" استفاده کنید، برای استفاده از آن سوراخ ۴ را با انگشتان نگه دارید، درپوش را بردارید سپس میله اندازه‌گیری متصل به درپوش را بخوانید.

توجه: پیش از سفر، میزان مایع مخزن را به طور مرتب بررسی نمایید.

نازلها

برای تنظیم نازل شیشه‌شوی شیشه جلو با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

50946



مخزن شیشه‌شوی شیشه جلو پوکردن
هنگامی که موتور خاموش است درپوش ۳ را باز کنید. تا زمانی که بتوانید مایع را ببینید آن را پر کنید، سپس درپوش را ببندید.


مایع تولیدات شیشه‌شوی (مایع دارای ضدیخ در زمستان).




حین کار کردن در محفظه موتور، اطمینان حاصل نمایید که برف پاک کن شیشه جلو خاموش است. خطر آسیب دیدگی.

- E** : فشار باد لاستیک جلو.
- F** : فشار باد لاستیک عقب.
- G** : فشار باد لاستیک زپاس.

خودروهای مجهز به سیستم تشخیص فشار
باد لاستیک در صورت کم باد بودن (پنچری، فشار باد کم و غیره)، چراغ هشدار (!) در صفحه نمایشگر روشن می‌شود به اطلاعات بخش "سیستم تشخیص فشار باد لاستیک" در فصل ۲ مراجعه نمایید.



32705



پرچسپ A

برای خواندن آن درب را باز نمایید.

هنگامی که لاستیک‌ها سرد هستند فشار باد آن‌ها باید مورد پرسی قرار بگیرد.

در صورتی که لاستیک‌ها سرد هستند و بررسی فشار باد لاستیک‌ها امکان‌پذیر نیست، فشار باد لاستیک را از $\frac{1}{3}$ به $\frac{2}{3}$ بار (bar) (یا **PSI**) افزایش دهید.

هرگز هنگامی که لاستیک‌ها داغ هستند باد آن‌ها را خالی نکنید

توجه خاص مربوط به بار کامل خودرو (حداکثر بار مجاز) و یدک کش تریلر: حداکثر سرعت باید 100 km/h باشد و فشار باد لاستیکها باید 20% بار افزایش یابد.

به اطلاعات بخش "وزن" در فصل ۶ مراجعه نمایید. اینمی لاستیکها و استفاده از زنجیرچرخ: به اطلاعات بخش "لاستیکها" در فصل ۵ برای شرایط سرویس و، بسته به مدل خودرو، استفاده از زنجیرچرخ مراجعه نمایید.

برای امنیت خود و مطابقت با قانون، هنگام نیاز به تعویض لاستیکها، تنها از لاستیکهای دارای علامت، اندازه، نوع و خصوصیات مشابه و همچنین یکسان روی کلیه محورها استفاده نمایید. آن‌ها باید: ظرفیت وزن و سرعت مشابه با لاستیکهای اصلی یا مورد تأیید نمایندگی‌های مجاز را داشته باشند.

عدم توجه به این دستورالعمل‌ها امنیت شما را به خطر می‌اندازد و بر کیفیت رانندگی با خودرو اثر منفی می‌گذارد.

خطر از دست دادن کنترل خودرو وجود دارد.




بسته به مدل خودرو، سیستم مستمرًا وضعیت شارژ باتری را بررسی می‌نماید، اگر سطح شارژ پایین بیاید پیغام "Battery low start engine" در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. در این حالت موتور را روشن نمایید. سپس پیغام حذف می‌شود. در صورت استفاده از خودرو در حالت‌های زیر، شارژ باتری کاهش می‌یابد:

- سفرهای کوتاه‌مدت؛
- رانندگی در شهر؛
- افت دما؛
- استفاده طولانی مدت از تجهیزات الکتریکی پر مصرف (رادیو و غیره) هنگامی که موتور خاموش است.

پیش از انجام هرگونه عملیاتی در محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده از دکمه خاموش / روشن در موقعیت Off قرار بگیرد (به اطلاعات "روشن / خاموش کردن موتور" در فصل ۲ مراجعه نمایید).



هنگام کارکردن در نزدیکی محفظه موتور، ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر این ممکن است فن خنک کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند. خطر آسیب‌دیدگی.




باتری 1 نیاز به هیچ‌گونه تعمیر و نگهداری ندارد. نباید آن را باز کنید یا هرگونه مایعی به آن اضافه نمایید.

هنگام جابه‌جا کردن باتری با دست مراقب باشید که اسید سولفوریک با پوست و چشم‌هایتان در تماس نباشد. در صورت تماس، محل تماس را با مقداری آب سرد بشویید، در صورت نیاز با پزشک مشورت نمایید. اطمینان حاصل نمایید که شعله، اجسام داغ و جرقه در تماس با باتری قرار ندادشته باشند زیرا خطر انفجار وجود دارد.



تعویض باتری

به دلیل پیچیده بودن این عملیات، توصیه می‌شود
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.



برچسب A

نشانگرهای روی باتری را مشاهده نمایید:

- 2 - روشن کردن آتش و سیگار ممنوع می‌باشد؛
- 3 - از عینک استفاده نمایید؛
- 4 - از دسترس کودکان دور نگه داشته شود؛
- 5 - مواد قابل انفجار؛
- 6 - به کتابچه راهنمای مراجعه نمایید؛
- 7 - مواد خورنده.

این باتری از نوع مخصوص می‌باشد،
از جایگزینی باتری مشابه اطمینان
حاصل نمایید. با نمایندگی‌های مجاز
تماس حاصل نمایید.



تعمیر و نگهداری بدن خودرو (۱/۲)

این کارها را انجام دهید

- هنگامی که موتور خاموش است، خودرو را مرتبًا با محصولات تأیید شده توسط کارخانه پشویید (هرگز از مواد سایپنده استفاده ننمایید). پیش از استفاده از نازل این لکه ها را پشویید.
- لکه های صمغ درخت و دوده های صنعتی؛
 - گل و لای روی آج چرخ ها و زیر بدن که باعث جمع شدن رطوبت می شود؛
 - فضولات پرندگان، که باعث واکنش شیمیایی شده و به سرعت رنگ بدن را از بین برده و موجب پوسته پوسته شدن رنگ خودرو می شوند؛
- هرچه سریع تر این لکه ها را پشویید زیرا بر طرف کردن آن ها با واکسن غیر ممکن می باشد؛
- نمک، بویژه در آج لاستیک ها و زیر بدن خودرو پس از رانندگی در جاده های دارای سنگریزه.
 - هرگونه مواد گیاهی (صمغ، برگ ها و غیره) را به طور مرتب از روی خودرو پاک نمایید.

چه کارهایی نباید انجام دهید

- اجزای مکانیکی (مانند اجزای موتور)، زیر بدن، اجزای لولایی (مثلاً داخل درب ها) و تجهیزات پلاستیکی رنگ شده مربوط به بدن خارجی (مثلاً سپرهای را با استفاده از تجهیزات تمیز کننده قشار قوی یا اسپری کردن محصولاتی که مورد تأیید دپارتمان فنی ما نمی باشند، تمیز نکرده یا روغن آن ها را پاک ننمایید. این کار موجب افزایش خوردنگی یا نقص عملکردی می شود.
- خودرو را در آفتاب شدید یا دمای بسیار پائین نشویید. گل و لای و کثیفی باقی مانده روی بدن خودرو را پیش از پاک کردن خیس نمایید.
- اجزه ندهید گرد و خاک در سطح خارجی انباشته شود.

- اجزه ندهید برخوردهای جزئی و خراش باعث ایجاد زنگزدگی شود.
- از محلول هایی که مورد تأیید دپارتمان فنی ما نمی باشند برای رفع لکه ها استفاده نکنید زیرا باعث آسیب به رنگ بدن می شوند.
- در شرایط برقی یا جاده های گلی بدون شستن خودرو، به ویژه زیر گلگیز چرخ و بدن رانندگی نکنید.

خودرویی که به خوبی نگهداری شده باشد، دوام بیشتری خواهد داشت. بنابراین توصیه می شود که از بدن خودرو به طور منظم نگهداری نمایید.

محصولات ضد خودرگی با تأثیر بالا در خودروی شما بکار رفته است. با این وجود نباید تحت تأثیر عوامل خلرجی قرار بگیرد.

عوامل خورنده در هوا

- آلودگی هوا (مناطق صنعتی - ساختمانی)،
- محلول نمک موجود در هوا (نزدیک دریا، به ویژه در آب و هوای گرم)،
- آب و هوای فصلی و شرایط هوای مطروب (مثلاً جاده های پوشیده از نمک در زمستان، آب پاک کننده جاده ها و غیره).

تأثیرات جزئی

اثر سایش گرد و خاک و شن موجود در هوا، گل و لای، سنتگریزه موجود در جاده، توسط خودروهای دیگر پرتاب می شود.

به منظور حفاظت از خودروی خود در برابر این تأثیرات چندین عمل احتیاطی انجام دهید.

استفاده از کارواش غلطکی

دسته بر فر پاک کن شیشه جلو را به موقعیت پارک بازگردانید (به اطلاعات پخش "شیشه‌شوی جلو و بر فر پاک کن" در فصل ۱ مراجعه نمایید). محل نصب تجهیزات خارجی، چراغ‌های اضافی و آینه‌ها را بررسی نمایید و اطمینان حاصل نمایید که تیغه‌های بر فر پاک کن با نوارهای چسبنده محکم شده‌اند. در صورتی که خودروی شما مجهز به آنتن رادیو است آن را جدا نمایید. بخارتر داشته باشید که نوار چسبنده را جدا کرده و آنتن را مجدداً نصب نمایید.

تمیز کردن چراغ‌های جلو

با توجه به اینکه چراغ‌های جلو از "طلق" پلاستیک ساخته شده است برای تمیز کردن آن‌ها باید از پارچه نرم یا پنبه‌ای استفاده نمود. در صورتی که با این پارچه تمیز نشوند پارچه را با آب و صابون مرطوب کرده سپس با پارچه نرم تمیز نمایید. در پایان با استفاده از پارچه خشک آن‌ها را تمیز نمایید. محصولات شوینده حاوی الکل نباید مورد استفاده قرار بگیرند.

خودروهای دارای رنگ مات

این رنگ‌هایی از مقدامات احتیاطی خاص می‌باشند.

اقدامات زیر را انجام ندهید

- استفاده از محصولات حاوی واکس (پولیش کردن)؛
- سایش سخت پدننه؛
- شست و شوی خودرو در کارواش غلطکی؛
- شست و شوی خودرو با استفاده از وسایل فشار قوی؛
- چسباندن برچسب به پدننه خودرو (خطر از بین رفتن رنگ).

اقدامات زیر را انجام دهید

با مقداری آب و با استفاده از پارچه نرم یا اسفنجی و با دست خودرو را بشویید.

از مقررات محلی مربوط به شست و شوی خودرو پیروی نمایید (مثلًا: خودروی خود را در بزرگراه‌های عمومی نشویید).

هنگام رانندگی در سطوح دارای سنتریزه برای جلوگیری از صدمه زدن به رنگ خودرو، فواصل ترمزگیری را رعایت نمایید. برای جلوگیری از گسترش خوردگی، مکانی که رنگ خودرو آسیب دیده را تعمیر نمایید.

برای حفظ گارانتی ضدخوردگی به صورت دوره‌ای به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید. به اطلاعات تعمیر و نگهداری اسناد خودرو مراجعه نمایید. در صورت نیاز به تمیز کردن قطعات مکانیکی، لولاهای وغیره، برای محافظت از این اجزاء پس از تمیز کردن آن‌ها با استفاده از محصولات مورد تأیید دپارتمان فنی آن‌ها را اسپری کنید.

به منظور محافظت از خودروی شما محصولاتی را انتخاب کرده‌ایم و شما می‌توانید این محصولات را از فروشگاه‌های لوازم پذکی تهیه نمایید.

تعمیر و نگهداری از تزئینات و تودوزی‌های داخل خودرو (۱/۲)

پارچه‌ها (صندلی‌ها، تزئینات روی درب و غیره)

پارچه‌ها را به طور مرتب گردگیری نمایید.
لکه مایعات

از آب صابون استفاده نمایید.

پارچه نرم (هرگز از پارچه سخت استفاده نکنید)
را مرتکوب کرده و مواد اضافی را از بین ببرید.

لکه‌های جامد و چسب مانند

مواد جامد و چسب مانند را بللافاصله و با دقت
با استفاده از کاردک (از گوشه به سمت مرکزی
شروع کنید تا لکه پخش نشود) پاک نمایید.
مانند لکه مایعات آن را تمیز نمایید.

دستور العمل‌های خاص برای لکه‌های شیرینی
یا آدامس

یک قطعه پیغ را روی آن قرار داده تا سفت شود
سپس طبق روش پاک کردن لکه‌های جامد آن
را تمیز نمایید.

برای کسب اطلاع از نگهداری داخل خودرو
و/ یا در صورت رضایت‌بخش نبودن نتایج با
نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

صفحه نمایشگر شیشه‌ای

(مثلًاً صفحه نمایشگر ساعت، نمایشگر دمای
خارجی، نمایشگر رادیو و غیره).

از پارچه نرم استفاده نمایید (پنبه‌ای).

در صورتی که بدسترسی تمیز نشد از یک پارچه نرم
مرتکوب با آب و صابون استفاده نمایید و سپس با
یک پارچه نرم پا پنبه‌ای مرتکوب آن را پاک نمایید.
در انتهای دقت با یک پارچه نرم و خشک، خشک
نمایید.

تحت هیچ شرایطی از مواد شوینده حاوی الكل
نباشد استفاده شود.

کمریندهای ایمنی

کمریندها همیشه باید تمیز باشند.

از موارد توصیه شده مورد تأیید دپارتمن فنی ما یا
از آب صابون و یک پارچه اسنفتنجی استفاده نمایید.

تحت هیچ شرایطی از مواد شوینده یا لکه‌برها
نباشد استفاده شود.

خودرویی که به خوبی نگهداری شده باشد، دوام و
عمر بیشتری خواهد داشت، بنابراین توصیه می‌شود

که از داخل خودرو به طور منظم نگهداری نمایید.
لکه‌ها باید به سرعت پاک شوند.

در صورت وجود هر نوع لکه در تودوزی‌های خودرو،
آن‌ها را با استفاده از آب سرد (یا گرم) و صابون از
بین ببرید.
از مواد شوینده (مایع شوینده، محصولات پودری،
محصولات الکلی و غیره) استفاده نکنید.

از پارچه نرم استفاده نمایید.
با آب شستشو داده و مواد اضافی را از بین ببرید.

تعمیر و نگهداری از تزئینات و تودوزی‌های داخل خودرو (۲/۲)

اقدام زیر را انجام ندهید:

اکیداً توصیه می‌کنیم که موادی مانند، خوشبوکننده هوا و غیره را در نزدیکی دریچه‌های هوا قرار ندهید به دلیل اینکه ممکن است به تزئینات داشبورد صدمه بزند.

خارج کردن / نصب مجدد تجهیزات قابل پیاده‌سازی نصب شده در خودرو اگر برای نظافت داخل خودرو نیاز به خارج کردن تجهیزاتی (مثلًاً کفپوش‌ها)، دارید همیشه از نصب مجدد آن‌ها و محل دقیق نصب آن‌ها اطمینان حاصل نمایید (کفپوش سمت راننده باید در سمت راننده نصب شود) و این اجزا را با تجهیزات خود نصب نمایید (مثلًاً، کفپوش راننده همیشه باید در قسمت تجهیزات راننده نصب شود).

حين توقف خودرو از عدم وجود مانع برای رانندگی اطمینان حاصل نمایید (وجود مانع در پدال‌ها، گیر کردن پاشنه کفش یا کفپوش وغیره).

اکیداً توصیه می‌شود از تجهیزات فشار قوی یا مواد شوینده اسپری مانند، در اتاق سرنشیون استفاده نکنید. این عمل باعث آسیب رساندن به عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی خودرو شده یا اثرات زیانبخش دیگری خواهد داشت.

