



Renault CAPTUR


دفترچه راهنمای دارنده محصول
رنو کپچر

فصل ۴: سرویس و نگهداری

۲-۴.....	درب موتور
۴-۴.....	سطح روغن موتور؛ اطلاعات کلی
۵-۴	سطح روغن موتور؛ اضافه کردن، پر کردن
۶-۴.....	تعویض روغن موتور
۷-۴	سطح سیالات
۷-۴.....	مایع خنک کننده
۸-۴.....	روغن ترمز
۹-۴.....	مخزن شیشه شوی
۹-۴.....	فیلترها
۱۰-۴	вшار باد لاستیکها
۱۲-۴.....	باتری
۱۳-۴.....	سرویس و نگهداری بدنه
۱۵-۴.....	نگهداری تجهیزات داخلی
۱۷-۴	روکش صندلیها
۱-۴	



برای باز کردن درب موتور اهرم ۱ را بکشید.







ضامن اینمنی درب موتور

زبانه ۲ را به سمت چپ فشار دهید و همزمان درب موتور را بلند کنید.

باز کردن درب موتور

درب موتور را با دست بالا پیرید، سپس به وسیله جکها نگه داشته می شود.



درب موتور (۲/۲)

بستن درب موتور

بررسی کنید چیزی در محفظه موتور جا نمانده باشد.
برای بستن درب موتور، قست وسط درب را بگیرید تا
ارتفاع ۳۰ سانتیمتری محل بسته شدن پالین بیاورید
و سپس آنرا رها کنید. درب موتور برایر وزن خود
بسته می‌شود.

از قفل شدن کامل درب موتور
اطمینان حاصل کنید.



طمینش شوید هیچ چیز مانع جا
افتادن زبانه در گیره نشود (سنگریزه، دستمال...).

در صورت وارد آمدن ضربه، حتی
خفیف، به جلو پنجره یا درب موتور،
هر چه سریعتر سیستم قفل درب
موتور را توسط نمایندگی مجاز مورد
بازبینی قرار دهد.



بعد از انجام هر گونه عملیات بروی
محفظه موتور، مطمینش شوید هیچ
وسیله‌ای در آن جا نمانده است
(دستمال، ابزار...).
این وسایل می‌توانند به موتور آسیب برسانند یا
باعث وارد آمدن خسارت شوند.




سطح روغن موتور: اطلاعات کلی

موتور از روغن برای روغن کاری و خنک کردن قطعات متخرک استفاده می‌کند و طبیعی است که در فاصله بین دو تعویض سطح روغن به میزان مناسب رسانده شود.

با وجود این، اگر بعد از دوره آب بندی، کم شدن روغن بیشتر از ۵٪ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بود، به نمایندگی مجاز مراجعت نمایید.

فواصل زمانی: سطح روغن را به طور مرتبت، به خصوص قبل از سفرهای طولانی برسی نمایید تا از وارد امدن خسارت جدی به موتور جلوگیری شود.



31613

بررسی سطح روغن

بررسی سطح روغن باید زمانی که موtor برای مدت طولانی خاموش بوده و خودرو روی زمین مسطح قرار دارد، صورت گیرد.

برای اطلاع دقیق از میزان روغن و اطمینان از اینکه مقدار آن از سطح حداقل بالاتر نیست (خطر سوختن موتور)، استفاده از گیج روغن الزامی است. به صفحه‌های بعد مراجعه کنید.

نمایشگر صفحه نشانگرها فقط هنگامی که سطح روغن موtor از حداقل کمتر باشد اخطالار می‌نمهد.

به منظور جلوگیری از سرریز شدن روغن، توصیه می‌شود هنگام اضافه کردن روغن از یک قیف محصول استفاده کنید.


قبل از تجام هر گونه عملیات بربوی محافظه موتو، خاموش کردن موتو از طریق فشار دادن دکمه لستارت الزامی است (به بخش روشن کردن، خاموش کردن موتو در فصل ۲ رجوع کنید).

افزودن روغن بیش از سطح حداکثر




سطح روغن موtor نباید به هیچ وجه از میزان حداکثر B بیشتر شود: خطر آسیب رسیدن به موتو و کاتالیست کلورور. اگر سطح روغن از میزان حداکثر گذشت، خودرو را روشن نکنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.


سطح روغن موتور: اضافه کردن تا سطح مناسب (۲/۱)



1.5 dCi



1.2 TCe



0.9 TCe

به منظور جلوگیری از سرریز شدن، توصیه می شود هنگام اضافه کردن روغن از یک قیف مخصوص لستفاده کنید.

مراقب بثاید سطح روغن از علامت «حداکثر» نگذارد و قرار دادن گیج ۱ و بستن درپوش ۲ را فراموش نکنید.

- درپوش ۱ را باز کنید؛
- سطح روغن را به مقدار مناسب برسانید (جهت اطلاع، ظرفیت بین علامتهای حداقل و حد اکثر گیج ۲ بر حسب نوع موتور ۱,۵ تا ۲ لیتر است)؛
- حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید تا روغن وارد موتور شود؛

- سطح روغن را به وسیله گیج ۲ بررسی نمایید (به همان روشی که قبلاً توضیح داده شد).
- بعد از تجام این عملیات، گیج را از لتها وارد کنید و درپوش را کاملاً پیچانید و مددکم کنید.

اضافه کردن تا سطح مناسب

خودرو باید روی زمین سطح بوده و موتور آن خلوش و سرد باشد (به عنوان مثال: قبل از اولین روشن کردن آن در روز).

قبل از تجام هر گونه عملیات بروی محفظه موتور، خلوش کردن موتور از طریق فشار دادن دکمه لستارت الزامی است «به پخش روشن کردن، خلوش کردن موتور» در فصل ۲ رجوع کنید.

سطح روغن موتور: اضافه کردن تا سطح مناسب (۲/۲) / تعویض روغن موتور

تعویض روغن موتور

فواصل زمانی: به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

ظرفیت تعویض روغن

به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو یا نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

سطح روغن را همیشه با استفاده از گیج و به روشنی که شرح داده شد، کنترل کنید (هرگز نباید پایین تر از علامت حداقل و بالاتر از علامت حداکثر گیج باشد).

پر کردن: هنگام افزودن روغن دقت کنید که روغن روی قطعات موتور نریزد: خطر بروز آتش سوزی. بستن در پوش را فراموش نکنید، در غیر این صورت ممکن است بر اثر پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور آتش سوزی رخ دهد.



هنگام کار بر روی موتور، مطمئن شوید که دسته برف پاک کن در وضعیت خاموش قرار دارد.
خطر ایجاد جراحت.



موتور را در محیط بسته روشن نکنید: گازهای خروجی از اگزوز سمی است.



در صورت کم شدن غیر معمول یا پی دریی سطح روغن موtor، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.



تعویض روغن موتور: اگر در حالی که موتور داغ است روغن آنرا تعویض می کنید، مراقب باشید بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.



هنگام کار بر نزدیکی موتور، مراقب گرمای احتمالی آن باشید. علاوه بر این موتور فن رادیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید.
خطر ایجاد جراحت.

افزودن روغن بیش از سطح حداکثر

سطح روغن موtor نباید به هیچ وجه از میزان حداکثر B بیشتر شود: خطر آسیب رسیدن به موtor و کاتالیست کاتور تو. اگر سطح روغن از میزان حداکثر گذشت، خودرو را روشن نکنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.



فواصل زمانی تعویض
به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.


فوائل زمانی بررسی سطح

سطح مایع خنک کننده را به طور منب کنترل نمایید (قدان مایع خنک کننده خطر وارد آمدن خسارت جدی په موتور را در پی دارد).

در صورت نیاز به افزایش سطح مایع خنک کننده، فقط از مواد مورد تأیید نمایندگی های مجاز استفاده کنید تا موارد زیر تضمین شوند:

- محافظت در برابر یخ زدگی؛
- محافظت از مدار خنک کننده موتور در برابر خوردگی.

3813



مایع خنک کننده

هنگامی که موتور سرد است و خودرو بروی زمین سطح قرار دارد، سطح مایع خنک کننده باید بین علامت های حداقل «MINI» و حداکثر «MAXI» موجود بروی محزن لبساط ۱ بشود.

نگذارید سطح مایع به علامت «MINI» برسد، در حالی که موتور سرد است آن را به سطح مناسب برستید.

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی درپی سطح مایع خنک کننده، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

هنگام داغ بودن موتور نباید هیچ گونه عملیاتی بر روی مدار خنک کننده صورت گیرد.

خطر سوختگی.

قبل از تجام هر گونه عملیات بروی محافظه موتور، خاموش کردن موتور از طریق فشار دادن دکمه لستارت الزامی لست «به پخش روشن کردن، خاموش کردن موتور» در فصل ۲ رجوع کنید.

هنگام کار بروی موتور، مطمئن شوید که دسته برف پاک کن در وضعیت خلوش قرار دارد.

خطر ایجاد جراحت.

سطح روغن ترمز ۲


سطح روغن ترمز به طور معمول با سایش نفتها پایین می‌آید، اما هیچ گاه نباید از علامت «MINI» پایین تر برود. اگر مایل هستید خودتان وضعیت ساییدگی دیسک‌ها و کلشه‌های ترمز را کنترل نمایید، از مستندات موجود در شبکه خدمات پس از فروش یا سایت اینترنتی سازنده استفاده کنید.

اضافه کردن

بعد از تجام هرگونه عملیات پرروی مدار ترمن روغن ترمز باید توسط یک متخصص تعویض گردد. الزاماً از روغن ترمزهای مورد تأیید نمایندگی مجاز و فقط از قوطی پامپ شده استفاده شود.

فاصل زمانی تعویض

به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.



روغن ترمز

بررسی سطح روغن باید در حالی که موتور خلوش است و خودرو روی زمین مسطح قرار دارد تجام شود. به طور مرتباً و هر زمان که تغییری، حتی جزوی، در کارآئی ترمز احساس کردید، سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.

هنجکام کار در نزدیکی موتور، مرائب گرمای احتمالی آن باشید. علاوه بر این موتور فن رادیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید.



خطر ایجاد چراحت


در صورت کم شدن غیرمعمول یا پی دریی سطح روغن ترمز، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

فیلترها

38114

توضیح فیلترها (فیلتر هوا، فیلتر محفظه سرنشین، فیلتر سوخت...). در عملیات سرویس و نگهداری خودرو پیش بینی شده است.

فواصل زمانی تعبیض فیلترها: به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.



مخزن شیشه شوی

بر کردن

هنگامی که موتور خاموش است، دربوش ۳ را باز کنید. مایع را تا حدی که قلبل مشاهده بشود پر کنید، سپس دربوش ببندید.

سیالات

مواد شیشه شوی (مواد ضد یخ در زمستان)

قبل از لجم هر گونه عملیات برروی محفظه موتور، خاموش کردن موتور از طریق فشار دادن دکمه لستارت الزامی است «به بخش روشن کردن، خاموش کردن موتور» در فصل ۲ رجوع کنید.



هنگام کار برروی موتور، مطمئن شوید که دسته برف پاک کن در وضعیت خاموش قرار دارد.



خطر ایجاد جراحت.




خطر ایجاد جراحت.

هنگام کار در نزدیکی موتور، مراقب گرمای احتمالی آن باشید. علاوه بر این موتور فن را دیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید.

خطر ایجاد جراحت.

فشار باد لاستیک‌ها (۲/۱)



32705

خودروهای مجهز به هشدار کم شدن فشار باد لاستیک‌ها

در صورت کم باد بودن لاستیک‌ها (پنچری، کم شدن باد...) چراغ هشدار (!) بر روی صفحه نشانگرها روشن می‌شود، به بخش «هشدار کم شدن فشار باد لاستیک‌ها» در فصل ۲ رجوع کنید.



38179

برچسب A

برای مشاهده پرچسب، درب رانده را باز کنید.

فشار باد لاستیک‌ها در حالتی که لاستیک‌ها خنک هستند کنترل شود. در صورتی که کنترل فشار باد نتواند در بر روی لاستیک‌های خنک تجام شود، باید به فشارهای تعیین شده مقدار ۲۰، ۳۰، ۴۰ پار (پا ۳ PSI) اضافه گردد. هرگز باد یک لاستیک گرم نباشد خالی شود.



در صورت نیاز به تعویض لاستیک‌ها، باید فقط از لاستیک‌های با همان مارک، اندازه، نوع و ساختار پر روی یک محور استفاده شود.


لاستیک‌ها باید: با مشابه لاستیک‌های اولیه باشند، و با مورد تأیید سروبوس فنی قرار گرفته باشند.

- B:** بعد لاستیک‌های خودرو.
- C:** سرعت حرکت پیش‌بینی شده.
- D:** فشار توصیه شده برای بهینه‌سازی مصرف سوخت. نذکر: از راحتی رانندگی می‌تواند کاسته شود.
- E:** فشار باد لاستیک‌های جلو.
- F:** فشار باد لاستیک‌های عقب.
- G:** فشار باد چرخ زپاس.

فشار باد لاستیک‌ها (۲/۲)


ایمنی چرخ‌ها و بستن زنجیر چرخ: برای اطلاع از شرایط نگهداری و بر حسب سطح خودرو، شرایط بستن زنجیر چرخ به بخش "لاستیک‌ها" در فصل ۵ مراجعه شود.

ویژگی استفاده از خودرو با حداقل بار (حداکثر وزن مجاز خودرو با بار) و هنگام یدک گشیدن: حداکثر سرعت باید به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت محدود گردد و فشار باد لاستیک‌ها $0,2^+$ بار اضافه شود. به بخش "وزن‌ها" در فصل ۶ مراجعه نمایید.




28705

- A** برجسب
توصیه‌های درج شده پرروی باتری را رعایت کنید:
- ۱ نزدیک کردن شعله بدون محافظه و سیگار کشیدن منوع؛
 - ۲ محفظه موتور، خاموش کردن موتور از طریق فشار دادن دکمه لستارت الزامی است «به بخش روشن کردن، خاموش کردن موتور» در فصل ۲ رجوع کنید.
 - ۳ محفظه از چشم‌ها الزامی است؛
 - ۴ کودکان را از محل دور کنید؛
 - ۵ وجود مواد قابل لشتعال؛
 - ۶ به دفترچه راهنمای مراجعت نمایید؛
 - ۷ وجود مواد خورنده.



تعویض باتری

به دلیل پیچیدگی این عمل، توصیه می‌شود برای تجام آن به نمایندگی مجاز مراجعت نمایید.



برحسب سطح خودرو، باتری ۱ زیر یک درپوش قرار گرفته و به سرویس و نگهداری نیاز ندارد.

قبل از تجام هر گونه عملیات پرروی محفظه موتور، خاموش کردن موتور از طریق فشار دادن دکمه لستارت الزامی است «به بخش روشن کردن، خاموش کردن موتور» در فصل ۲ رجوع کنید.

با توجه به اینکه باتری از نوع مخصوص لست، مراقب باشید آن را با همین نوع باتری تعویض کنید. با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

باتری حاوی اسید سولفوریک است. بنابراین هنگام حمل یا جابه‌جایی آن، مراقب تماس اسید سولفوریک با پوست یا چشم‌های خود بشیشد. اگر پیش از تماسی رخ داد، محل مورد نظر را با آب فراوان بشویید. در صورت لزوم، به پزشک مراجعت کنید. تماس هرگونه شعله، لشیاء داغ یا چرقه با اجزاء باتری خطر انفجار را در پی خواهد داشت.

سرویس و نگهداری بدن (۲/۱)

کارهایی که باید انجام شود

- خودرو را به طور مرتب و در حالت خاموش بودن موتور با مواد شوینده مورد تأیید نمایندگی های مجاز بشویید (هرگز از مواد ساینده استفاده نکنید). ابتدا با استفاده از فشار آب مواد زیر را تمیز کنید:
- صmut درختان یا آلوگی های صنعتی؛
 - گل ولای که پوشش مرطوبی را در داخل محفظه چرخ ها و زیر اتاق به وجود می آورد؛
 - فضولات پرنده گان که به دلیل داشتن مواد اسیدی و خورنده خاصیت رنگ برقی سریع دارد و حتی ممکن است به پوسته شدن رنگ نیز منجر شود؛
 - خودرو باید بالا فاصله شسته شود تا لکه ها از بین بروند، زیرا با گذشت زمان از بین بردن آنها با مواد پولیش میسر نیست.
 - نمک، به خصوص داخل محفظه چرخ ها و زیر اتاق، بعد از رانندگی در محل هایی که نمک پاشی پخش شده است.
- هرگونه مواد گیاهی (صمغ، برگ درختان...) را به طور مرتب تمیز کنید.

کارهایی که نباید انجام شود

زودهن چری یا تمیز کردن قطعات مکانیکی (مانند: قطعات ظاهری موتور)، زیر اتاق، قطعات لولا دار (مانند: داخل درب ها) و قطعات پلاستیکی رنگ شده بیرونی (مانند: سپر) به کمک وسایل شوینده با فشار یا استفاده از موادی که مورد تأیید سرویس فنی نیستند. در صورت عدم توجه به توصیه های ذکر شده احتمال اکسیده شدن یا بروز ایجاد در عملکرد وجود دارد.

شستن خودرو در زیر آفتاب یا در زمان بیخ بندان. زودهن و کندن گل و لای یا جرم ها به صورت خشک و بدون خیس کردن آنها.

انباشته شدن جرم در بیرون خودرو. ایجاد و گسترش رنگ زدگی در محل خراشیدگی های احتمالی.

پاک کردن لکه ها با استفاده از حلال هایی که مورد تأیید نمایندگی مجاز نیستند و می توانند به رنگ خودرو آسیب برسانند. رانندگی مداوم در برف و گل ولای بدون شستشوی خودرو به خصوص محفظه چرخ ها و زیر اتاق.

نگهداری صحیح از خودرو به طول عمر آن کمک می کند. بنابراین توصیه می شود به طور مرتب از قسمت های بیرونی خودرو مراقبت و نگهداری نمایید.

خودرو شما از تکنیک ضد خوردگی سیار کارآمدی برخوردار است. با این حال، عوامل مختلف بر روی آن بی اثر نیستند.

عوامل خورنده جوی

- آلوگی جوی (شهرها و نواحی صنعتی)،
- محیط های شور (نواحی ساحلی مخصوصاً با هوای گرم)،
- شرایط آب و هوایی فصلی و مرتبط (نمک پاشیده شده بر روی جاده در زمستان، آب استفاده شده برای شستشوی خیابان ها...).

ضریبهای خفیف

- #### عوامل ساینده
- گرد و خاک موجود در هوا و شن هایی که توسط باد آورده می شود، گل و لای، سنگریزه هایی که از دیگر خودروها پرتاب می شود... برای محافظت از خودرو در مقابل این عوامل، به کلگیری احتیاط هایی حداقلی ضروری است.

سرویس و نگهداری بدنه (۲/۲)

شستشو در کارواش اتوماتیک

قبل از مراجعته به کارواش، دسته برف پاک کن را در وضعیت خاموش قرار دهید (به پاراگراف «برف پاک کن، شیشه شوی» در فصل ۱ رجوع کنید). بررسی کنید که تجهیزات بیرونی مانند چراغ‌های اضافی و آینه‌ها محکم باشند و تیغه‌های برف پاک کن را با استفاده از چسب نواری مهار کنید.
آن‌تن سقفی را در صورتی که خودرو به آن مجهر است، باز کنید.
به خاطر داشته باشید نوار چسب را بردارید و بعد از شستشوی خودرو، آن‌تن را مجدداً نصب نمایید.

تمیز کردن چراغ‌های جلوی خودرو

با توجه به اینکه چراغ‌های جلو به «لنز» پلاستیکی مجهز هستند، از یک دستمال نرم با پنبه استفاده نمایید.
اگر به روش بالا تمیز نشد، چراغ را به کمی محلول آب و صابون آغشته نمایید و سپس آنرا با یک دستمال نرم یا پنبه مرطوب تمیز کنید.
در پایان چراغ را به آرامی با دستمال نرم خشک کنید.
استفاده از مواد دارای الکل ممنوع است.

ویزگی‌های خودروهای دارای رنگ مات

این نوع رنگ نیازمند رعایت احتیاط‌هایی خاص است.

کارهایی که باید انجام شود

- استفاده از مواد دارای موم (بولیش)؛
- ساییدن شدید؛
- استفاده از کارواش اتوماتیک؛
- شستشوی خودرو با جریان آب پر فشار؛
- چسباندن برچسب برروی رنگ (خطر به جا ماندن اثر).

کارهایی که باید انجام شود

خودرو را با آب زیاد و به صورت دستی با استفاده از پارچه یا اسفنج نرم بشویید.

قوانین محلی در خصوص شستشوی خودرو را رعایت کنید (برای مثال: خودرو را در معابر عمومی نشویید).

به منظور جلوگیری از زخمی شدن رنگ خودرو در جاده‌های شنی، رعایت فاصله مناسب با خودروی جلویی الزامی است.

در صورت زخمی شدن رنگ آنرا ترمیم نمایید تا از گسترش پوسیدگی جلوگیری شود.

اگر خودرو شما دارای گارانتی ضد خوردگی بدنه است، باریتی‌های دورهای را از باد نریزید. به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید. در صورت نیاز به شستشوی اجزاء مکانیکی، لولاهای... حتماً آن‌هارا پس از شستشو با استفاده از مواد محافظه مورد تأیید پوشش دهید.

برای سرویس و نگهداری بدنه مواد مخصوصی در نظر گرفته شده است که می‌توانید آنها را از نمایندگی‌های مجاز تهیه نمایید.

نگهداری تجهیزات داخلی (۲/۱)

نگهداری صحیح از خودرو به طول عمر آن کمک می کند. بنابراین توصیه می شود به طور مرتب از قسمت های داخلی خودرو مراقبت و نگهداری نمایید.

لکه باید به سرعت تمیز شود.

هر نوع لکه ای را می توان با استفاده از آب سرد (یا ولرم) و صابون طبیعی بر طرف نمود.

استفاده از مواد شوینده (مایع ظرفشویی، پودر لباسشویی، مواد دارای الکل...) ممنوع است.

از یک دستمال نرم استفاده کنید.

محل را آبکشی و خشک کنید.

پارچه (صنلی ها، تزئینات درب ها...)

برای خودروهای مجهز به روکش صنلی قابل برداشتن، به بخش «روکش صنلی ها» در فصل ۴ رجوع کنید.

قسمت های پارچه ای را به طور مرتب گرد گیری کنید.

لکه مایعات

از آب و صابون استفاده کنید.

یک دستمال نرم مرتبط را به آرامی روی لکه قرار دهید و بردارید (هرگز نسایید)، سپس محل را آبکشی و خشک نمایید.

لکه جامد یا چسبناک

مواد جامد یا چسبناک را بلا فاصله با یک کاردک بردارید (برای جلوگیری از انتشار لکه از سمت بیرون به سمت مرکز حرکت کنید).

طبق دستورالعمل مربوط به تمیز کردن لکه مایعات عمل نمایید.

دستورالعمل خاص برای شکلات و آدامس

یک تکه بیخ روی لکه قرار دهید تا به صورت جامد درآید، سپس طبق دستورالعمل مربوط به تمیز کردن لکه های جامد عمل نمایید.

طلق شفاف تجهیزات

(برای مثال: صفحه نشانگرهای ساعت، نمایشگر دمای بیرون خودرو، نمایشگر رادیو...)

از یک پارچه نرم یا پنبه استفاده کنید. اگر مؤثر نبود، از یک پارچه نرم (یا پنبه) که به کمی آب صابون آشته شده استفاده کنید، سپس آن را با یک پارچه نرم و یا پنبه مرتبط تمیز کنید. در پایان، محل را به آرامی با دستمال نرم خشک کنید.

استفاده از مواد دارای الکل ممنوع است.

کمریندهای ایمنی

کمریندهای ایمنی را تمیز نگه دارید. برای این منظور آنها را با استفاده از مواد مورد تأیید بخش فنی (قابل تهمه در نمایندگی ها) یا آب و لترم و صابون و یک اسفنج بشویید و سپس با یک پارچه خشک نمایید. استفاده از مواد پاک کننده یا رنگ ممنوع است.

برای هر گونه راهنمایی جهت سرویس و نگهداری قسمت های داخلی و/یا اعلام نارضایی از نتیجه کار، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

نگهداری تجهیزات داخلی (۲/۲)

کارهایی که نباید انجام شود

قرار دادن وسایلی مانند بوگیر، خوشبو کننده و غیره
کنار دریچه‌های تهویه به هیچ وجه توصیه نمی‌شود،
زیرا می‌تواند به پوشش روی داشبورد آسیب برساند.

باز کردن / نصب مجدد تجهیزات غیرثابتی که از ابتدا روی خودرو نصب بوده‌اند

در صورتی که برای تمیز کردن محفظه سرنشین به
جدا کردن تجهیزات غیرثابت نیاز است (برای مثال
زیرپایی)، دقت کنید آنها را به طور صحیح و در سمت
مناسب نصب کنید (زیرپایی راننده باید سمت راننده
نصب شود) و آنها را باقطعاتی که همراه تجهیزات
ارائه شده است ثابت نمایید (برای مثال زیرپایی
راننده باید همیشه توسط بسته‌های از پیش نصب
شده ثابت شود).

هنگامی که خودرو متوقف است، بررسی کنید که
مانعی برای رانندگی وجود ندارد (مملاً از پایین
رفتن پدال‌ها، گیر کردن پاشنه به زیرپایی...).

استفاده از سیستم‌های شستشو با
جریان آب پر فشار یا اسپری در داخل
خودرو به هیچ وجه توصیه نمی‌شود:
استفاده غیر محتاطانه از این وسائل
می‌تواند به عملکرد صحیح اجزاء الکتریکی یا
الکترونیکی خودرو آسیب برساند.



بر حسب سطح خودرو، برخی روکش‌ها دارای یک علامت‌گذاری هستند که نشان می‌دهد صندلی سرنشین دارای بست ISOFIX است. هنگام نصب مجدد یا تقویض روکش، اطمینان حصل کنید که روکش دارای همین علامت‌گذاری است.

به دلایل ایمنی، این تنظیمات را فقط هنگامی که خودرو متوقف شود، انجام دهید.



هنگام نصب مجدد روکش صندلی‌ها، اطمینان حاصل کنید قفل کمربندهای ایمنی و بستهای آزاد پاشند ISOFIX



احتیاط‌های لازم در هنگام استفاده

- هنگامی که روکش‌ها باز شده‌اند:
- از صندلی‌ها استفاده نکنید؛
 - مراقب نوارهای خودچسب بشوید.

دستورالعمل‌های شستشو

دستورالعمل‌های شستشوی روی برچسب روکش را رعایت کنید، به ویژه:

- روکش‌ها را همراه دیگر منسوجات نشویید؛
- دور خشک کن بیشتر از ۸۰۰ دور در دقیقه نباشد؛

- روکش‌ها را بیشتر از ۵ بار نشویید.

روکش‌ها را بعد از خشک شدن تانکنید و روی هم قرار ندهید.

خطر تغییر شکل جدی.

38335



بر حسب سطح خودرو، امکان باز کردن روکش صندلی‌ها وجود دارد (برای مراقبت و نگهداری، ایجاد تغییرات...).

روش برداشتن روکش صندلی

برای بیرون آوردن روکش پشتی یا نشمینگاه صندلی همیشه از روش A که در تصویر بالا نشان داده شده است، پیروی کنید: نوارهای خودچسب را پاره نکنید.

روکش صندلی‌ها (۵/۲)

برداشتن روکش نشیمنگاه صندلی


- زیپ ۴ نشیمنگاه را باز کنید؛
- روکش را با رعایت روش **A** باز کنید.

نصب مجدد روکش نشیمنگاه صندلی

- روکش را روی نشیمنگاه قرار دهید؛
- زیپ ۴ نشیمنگاه را بستید؛
- نوارهای خودچسب ۶ را وصل کنید.

نصب روکش پشتی صندلی

- پشتی را به سمت عقب خم کنید؛
- روکش را روی پشتی صندلی قرار دهید؛
- زیپهای ۱ و ۳ را بستید؛
- نوارهای خودچسب ۲ را وصل کنید؛
- نوارهای خودچسب ۵ بین پشتی و نشیمنگاه صندلی را وصل کنید.



صندلی جلو

باز کردن روکش پشتی صندلی

- پشتی را به سمت عقب خم کنید؛
- زیپهای ۱ و ۳ را باز کنید؛
- نوارهای خودچسب ۵ بین پشتی و نشیمنگاه را جدا کنید؛
- روکش را با رعایت روش **A** بردارید.


به دلایل ایمنی، این تنظیمات را
 فقط هنگامی که خودرو متوقف است،
 انجام دهید.



هنگام نصب مجدد روکش
 صندلی‌ها، اطمینان حاصل کنید
 قفل کمریندهای ایمنی و بستهای
 ISOFIX آزاد باشند




روکش صندلی‌ها (۵/۳)



نصب مجدد روکش نشیمنگاه صندلی **B**
- روکش را روی نشیمنگاه **B** قرار دهید،
- زیپ‌های **C** و **D** را بستنید،
- نوارهای خودچسب **A** را وصل کنید.



برداشتن روکش نشیمنگاه **B**
- زیپ‌های **C** و **D** نشیمنگاه **B** را باز کنید،
- روکش را با رعایت روش **A** بردارید.



صندلی عقب

- صندلی جلو را جلو ببرید،
- پشت سری صندلی عقب را بالا ببرید،
- کمربندهای ایمن را آزاد کنید.

به دلایل اینمنی، این تنظیمات را
 فقط هنگامی که خودرو متوقف است،
 انجام دهید.



هنگام حرکت دادن صندلی‌های
 عقب، مطمئن شوید هیچ چیز
 قلاب‌های نگهدارنده را مسدود نکند
(بخشی از بدنه، حیوان، سنگ‌ریزه،
 دستمال، اسپاچازی...).




روکش صندلی‌ها (۵/۴)

- نوارهای خودچسب را وصل کنید؛
- دقت کنید روکش پشتی **C** به شکلی صحیح زیر راهنمای ۱۰ کمربند وسط قرار گیرد؛
- نوارهای خودچسب ۱۳ را وصل کنید؛
- قسمت پایین روکش را بین پشتی **C** و نشیمنگاه بلغزانید؛ **B**
- پشتی **C** را با استفاده از دکمه ۱۱ روی نشیمنگاه بخوابانید؛
- نوارهای خودچسب ۱۵ را بین پشتی **C** و نشیمنگاه **B** وصل کنید؛
- پشتی **C** را بلند کنید و مطمئن شوید درست قفل شده است.



نصب مجدد روکش پشتی صندلی **C**

- روکش را روی پشتی **C** قرار دهید؛
- برای قراردادن روکش، کمربند وسط را کنار بزنید؛
- زیپهای ۱۲ و ۱۴ پشتی **C** را بندید؛



برداشتن روکش پشتی صندلی **C**

- پشتی **C** را با استفاده از گیره ۱۱ روی نشیمنگاه بخوابانید؛
- نوارهای خودچسب ۱۵ بین پشتی و نشیمنگاه را جدا کنید؛
- پشتی **C** را بلند کنید و مطمئن شوید درست قفل شده است.
- زیپهای ۱۲ و ۱۴ پشتی **C** را باز کنید؛
- روکش را با رعایت روش **A** بردارید.

هنجام برگرداندن پشتی صندلی
به محل ولیم، از قفل شدن پشتی
اطمینان حاصل نمایید.




در صورت استفاده از روکش اضافی، دقت کنید که روکش ملخ وصل شدن قفل پشتی نشود.
دقت کنید کمربندها در محل صحیح خود قرار گیرند.
پشت سری‌ها را مجدداً در جای خود قرار دهید.

هنجام نصب مجدد روکش
صندلی‌ها، اطمینان حاصل کنید
قفل کمربندهای ایمنی و بسته‌های
ISOFIX آزاد باشند




روکش صندلی‌ها (۵/۵)

- نصب مجدد روکش پشتی صندلی **D**
- روکش را روی پشتی **D** قرار دهید، زیپ **۲۰** را ببندید؛
- نوارهای خودچسب **۱۹** را وصل کنید؛
- قسمت پایین روکش را بین پشتی **D** و نشیمنگاه بلغزتید،
- پشتی **D** را با استفاده از دکمه **۱۶** روی نشیمنگاه بخوابانید؛
- زیپ **۱۸** پشتی **D** را ببندید؛
- نوارهای خود چسب **۱۷** را بین پشتی و نشیمنگاه وصل کنید؛
- پشتی **D** را به طور کامل بلند کنید و مطمئن شوید درست قفل شده است.



- زیپ **۲۰** پشتی **D** را باز کنید،
- روکش را با رعایت روش **A** باز کنید.



برداشتن روکش پشتی صندلی **D**

- پشتی **D** را با استفاده از دکمه **۱۶** روی نشیمنگاه بخوابانید؛
- نوارهای خود چسب **۱۷** بین پشتی و نشیمنگاه را جدا کنید؛
- زیپ **۱۸** پشتی **D** را باز کنید،
- پشتی **D** را بلند کنید و مطمئن شوید درست قفل شده است.

