

## سرویس های ادواری خودروهای پیکاپ، رونیز و سرانزا

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
  - انجام سرویس های ادواری خودرو الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایبا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
  - اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی موردن استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد..
- انواع سرویس های دوره ای:
- انواع سرویس های دوره ای تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A ، B و C می باشند.

### **سرویس ها :**

جدول زمانی انجام سرویس های دوره ای خودروهای پیکاپ، رونیز و سرانزا				
10000km	20000km	30000km	40000km	50000km
A	B	A	C	A
60000km	70000km	80000km	90000km	100000km
B	A	C	A	B
110000KM	120000KM	130000KM	140000KM	150000KM
A	C	A	B	A

- روغن جعبه دنده در خودروهای مجهز به جعبه دنده دستی (پیکاپ) هر 100000 کیلومتر تعویض گردد.
- هر زمان که صدای سوپاپها بطور غیر عادی افزایش یافت توسط کارشناس متخصص نماینده مجاز بازدید و کنترل گردد.
- در صورت وجود فیلتر در مسیر سیستم تهویه بخارات کارتل (PCV) ، فیلتر هر 40000 کیلومتر تعویض گردد.
- شمع های معمولی هر 40000 کیلومتر و شمع های مدل پلاتینیومی هر 100000 کیلومتر تعویض گردند.
- در خصوص خودرو هایی که فیلتر بنزین خارج از باک می باشد (خودروی پیکاپ) هر 40000 کیلومتر فیلتر بنزین تعویض گردد.
- هر 10000 کیلومتر طبق روش توصیه شده در دفترچه راهنمای نسبت به جایجایی لاستیکها اقدام گردد.

## سرویس های ادواری خودروهای پیکاپ، رونیز و سرانزا

### شرح انواع سرویس ها:

سرویس A	
روغن موتور و فیلتر روغن	تعویض
سطح روغن مخزن سیستم ترمز - نشتی لوله ها و مدار روغن سیستم ترمز - کورس حرکت پدال ترمز و ترمز پارک	کنترل ها
سطح روغن مخزن کلاچ - نشتی مخزن و سیستم - کورس حرکت پدال و عملکرد کلاچ (تنها در خصوص پیکاپ مجهز به گیربکس دستی)	
سطح و کنترل نشتی مخزن و مدار جعبه فرمان هیدروليکي	
روغن جعبه دنده	
روغن دیفرانسیل و جعبه دنده کمک	بازدید ها
قفل، لولای دربها، زبانه قفل درب موتور اتصالات بدن (آچارکشی و روغنکاری)	
تمیز کردن فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)	
گریسکاری اتصالات (چهار چرخ) گاردان در خودروی پیکاپ	
لنت های ترمز ، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل دیسکی)	بازدید ها
جعبه فرمان و اتصالات ، اکسل و قطعات سیستم تعليق ، گاردان و پلوس ها	
مجموعه سیستم اگزوز	

## سرویس های ادواری خودروهای پیکاپ، رونیز و سرانزا

سرویس B	
تعویض	روغن موتور و فیلتر روغن
	فیلتر تهویه هوای کابین (تهویه مطبوع)
	سطح روغن مخزن سیستم ترمز - نشتی لوله ها و مدار روغن سیستم ترمز - گورس حرکت پدال ترمز و ترمز پارک
	مجموعه سیستم خنک کننده موتور (شامل رادیاتور)
	سطح روغن مخزن کلاچ - نشتی مخزن و سیستم - گورس حرکت پدال و عملکرد کلاچ (تنها در خصوص پیکاپ مجهز به گیربکس دستی)
	سطح و کنترل نشتی مخزن و مدار جعبه فرمان هیدرولیکی
	روغن جعبه دند
کنترل ها	روغن دیفرانسیل و جعبه دند کمک
	قفل، لولای دربها، زبانه قفل درب موتور اتصالات بدنه (آچارکشی و روغنکاری)
	کمربندهای ایمنی، قفل کمربند، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها
	زوایای چرخ (در صورت نیاز جابجاگی و بالانس چرخ ها)
	تمیز کردن فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)
	سطح مخزن شیشه شوی، آب باطری
	فشار باد تایرها و زاپاس
بازدید ها	لنت های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل دیسکی)
	لنت های ترمز، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل کاسه ای)
	جعبه فرمان و اتصالات، اکسل و قطعات سیستم تعليق، گاردان و پلوس ها
	سیستم بخارات کارتل (PCV)
	بلبرینگ چرخها و پلوس خلاص کن (ویژه خودروهای پیکاپ - بجز مدل بلبرینگهای چرخ مجهز به کاسه نمد در دوطرف)
	عملکرد چراغها، علامت و بوق
	تیغه های برف پاک کن
	مجموعه سیستم اگزوز

## سرویس های ادواری خودروهای پیکاپ، رونیز و سرانزا

سرویس C	
	سطح روغن مخزن سیستم ترمز - نشتی لوله ها و مدار روغن سیستم ترمز - کورس حرکت پدال ترمز و ترمز پارک
	مجموعه سیستم خنک کننده موتور (شامل رادیاتور)
	روغن موتور و فیلتر روغن
	روغن دیفرانسیل و جعبه دنده کمک
	فیلتر تهویه هوای کابین (تهویه مطبوع)
	فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)
	بلبرینگ چرخها و پلوس خلاص کن (ویژه خودروهای پیکاپ - بجز مدل بلبرینگهای چرخ مجهز به کاسه نمد در دو طرف)
	سیستم بخارات کارتل (PCV)
	سطح روغن مخزن کلاچ - نشتی مخزن و سیستم - کورس حرکت پدال و عملکرد کلاچ (تنها در خصوص پیکاپ مجهز به گیربکس دستی)
	سطح و کنترل نشتی مخزن و مدار جعبه فرمان هیدرولیکی
	روغن جعبه دنده
	قفل، لولای دربها، زبانه قفل درب موتور اتصالات بدنه (آچارکشی و روغنکاری)
	زوایای چرخ (در صورت نیاز جابجایی و بالانس چرخ ها)
	سطح مخزن شیشه شوی ، آب باطری
	فسار باد تایرها و زایپاس
	لنت های ترمز ، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل دیسکی)
	لنت های ترمز ، و سایر اجزاء دیگر ترمز (مدل کاسه ای)
	جعبه فرمان و اتصالات ، اکسل و قطعات سیستم تعليق ، گاردان و پلوس ها
	کمربندهای ایمنی، قفل کمربند، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها
	کلیه شلنگهای خلاء و اتصالات (شامل اتصالات بوستر ترمز)
	تسممه ها
	سمع ها و واير شمعها (سیستم جرقه)
	عملکرد چراغها ، علائم و بوق
	تیغه های برف پاک کن
	مجموعه سیستم اگزوز
	مسیر سوخت شامل لوله های مسیر بخارات بنزین به کنیستر (EVAP)
	تعویض
	کنترل ها
	بازدید ها