

سرویس های ادواری خودرو مورانو

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
- انجام سرویس های ادواری خودرو الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
- اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد..

أنواع سرویس های دوره ای:

أنواع سرویس های دوره ای تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A ، B و C می باشند.

سرویس ها :

جدول زمانی انجام سرویس های دوره ای خودرو مورانو				
10000km	20000km	30000km	40000km	50000km
A	B	A	C	A
60000km	70000km	80000km	90000km	100000km
B	A	C	A	B

در صورت افزایش صدای سوپاپها، لقی سوپاپها کنترل شود.

در صورت استفاده از فیلتر کاغذی یا رانندگی در هوای پر گرد و غبار، هر 5000 کیلومتر یکبار فیلتر با فشار هوا تمیز گردد.

هر 100000 کیلومتر بوسیله دستگاه کانسالت 2 از مسیر CVTF TRANSMISION-WORK SUPPORT-CONFORM CVTF DETERIORTN عدد

DETERIORATION DATE را کنترل کنید . در صورتیکه این عدد بیش از 210000 بود رونمایش CVT را تعویض نمایید. در صورت عدم دسترسی به

دستگاه کانسالت 2 ، هر 100000 کیلومتر رونمایش CVT تعویض گردد.

شمع ها هر 100000 کیلومتر تعویض گردد.

سرویس های ادواری خودرو مورانو

شرح انواع سرویس ها:

سرویس A	
روغن و فیلتر روغن موتور	تعویض
روغن ترمز (از نظر سطح و نشتی)	
فرمان هیدرولیک و مدارات مربوطه (از نظر سطح و نشتی)	
روغن دیفرانسیل جلو (از نظر سطح و نشتی)	کنترل ها
روغن دیفرانسیل عقب (از نظر سطح و نشتی)	
روگنکاری قفل، لولاهای زبانه در موتور	
سیستم های ترمز و تخلیه دود	
لنٹ های ترمز، دیسک و اجزاء دیگر ترمز	بازدید ها
ترمز زیر پا، ترمز دستی (از نظر لقی، طول کورس و عملکرد)	

سرویس های ادواری خودرو مورانو

سرویس B	
تعویض	روغن و فیلتر روغن موتور
فیلتر هوای کابین	سیستم خنک کننده موتور
کنترل ها	روغن ترمز (از نظر سطح و نشتی)
کنترل ها	فرمان هیدرولیک و مدارات مربوطه (از نظر سطح و نشتی)
کنترل ها	روغن گیربکس (CVT) از نظر سطح و شتی
کنترل ها	روغن دیفرانسیل جلو (از نظر سطح و نشتی)
کنترل ها	روغن دیفرانسیل عقب (از نظر سطح و نشتی)
بازدید ها	زوایای چرخها (در صورت نیاز جابجایی چرخها و بالانس)
بازدید ها	روغنکاری قفل، لولاهای زبانه در موتور
بازدید ها	سیستم های ترمز و تخلیه دود
بازدید ها	جعبه فرمان و اتصالات آن، اکسل و قطعات سیستم تعلیق و پلوس ها
بازدید ها	لنت های ترمز، دیسک و اجزاء دیگر ترمز
بازدید ها	کمربندها، قفل ها، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها
بازدید ها	ترمز زیر پا، ترمز دستی (از نظر لقی، طول کورس و عملکرد)

سرویس های ادواری خودرو مورانو

سرویس C	
روغن و فیلتر روغن موتور	تعویض
فیلتر هوای موتور	
روغن ترمز	
فیلتر هوای کابین	
سیستم خنک کننده موتور	
مایع خنک کننده موتور	
روغن ترمز (از نظر سطح و نشتی)	
فرمان هیدرولیک و مدارات مربوطه (از نظر سطح و نشتی)	
روغن گیربکس (CVT) از نظر سطح و شتی	
روغن دیفرانسیل جلو (از نظر سطح و نشتی)	
روغن دیفرانسیل عقب (از نظر سطح و نشتی)	کنترل ها
زواياي چرخها (در صورت نياز جابجايي چرخها و بالانس)	
روغنکاري قفل، لولاهای زبانه در موتور	
تسمه ها	
مسیر سوخت رسانی	
سوپاپ تخلیه بخار روغن	
مسیر بخارات بنزین	
بوستر ترمز، لوله ها، سوپاپها و اتصالات	
سیستم های ترمز و تخلیه دود	
جعبه فرمان و اتصالات آن، اکسل و قطعات سیستم تعليق و پلوس ها	بازديد ها
لنت های ترمز، دیسک و اجزاء دیگر ترمز	
کمربندها، قفل ها، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها	
ترمز زير پا، ترمز دستي (از نظر لقى، طول کورس و عملکرد)	