

سرویس های ادواری خودرو قشقاوی

- انجام سرویس های دوره ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می گردد.
- انجام سرویس های ادواری خودرو الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
- اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد..

أنواع سرویس های دوره ای:

أنواع سرویس های دوره ای تعیین شده برای این خودرو شامل سرویس A، B و C می باشند.

سرویس ها :

جدول زمانی انجام سرویس های دوره ای خودرو قشقاوی				
10000km	20000km	30000km	40000km	50000km
A	B	A	C	A
60000km	70000km	80000km	90000km	100000km
B	A	C	A	B
110000KM	120000KM	130000KM	140000KM	150000KM
A	C	A	B	A

- شمع ها هر 100000 کیلومتر تعویض گردد.
- میزان کارکرد روغن جعبه دنده توسط افراد متخصص شبکه نمایندگیهای مجاز از نظر شفافیت ، بوی سوختگی و وجود ذرات معلق و میزان کارکرد کنترل و در صورت نیاز تعویض گردد.در صورتیکه خودرو در شرایط سخت از جمله یدک کشیدن کاروان یا تریبلر ، حرکت در جاده های گلی و غیرآسفالتی تردد می کند ، هر 100000 کیلومتر نسبت به تعویض روغن جعبه دنده اقدام گردد.
- هر زمان که صدای سوپاپها بطور غیر عادی افزایش یافت توسط کارشناس متخصص نماینده مجاز بازدید و کنترل گردد.
- هر 10000 کیلومتر طبق روش توصیه شده در دفترچه راهنمای نسبت به جابجایی لاستیکها اقدام گردد.

سرویس های ادواری خودرو قشقاچی

شرح انواع سرویس ها:

سرویس A	
روغن موتور و فیلتر روغن	تعویض
روغن ترمز (شامل کنترل نشتی لوله های و مدار روغن سیستم ترمز - سطح روغن مخزن سیستم ترمز)	کنترل ها
روغن دیفرانسیل و جعبه دنده کمک (سطح و نشتی)	
روغنکاری قفل، لولای دربها، و زبانه قفل درب موتور	
پاک کردن فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)	بازدید ها
مجموعه قطعات سیستم ترمز (شامل لنتهای و ترمز پارک) (شامل کنترل خلاصیها و کورس حرکتی)	
مجموعه سیستم آگزوز	

سرویس های ادواری خودرو قشقاچی

سرویس B	
تعویض	روغن موتور و فیلتر روغن
	فیلتر تهویه هوای کابین (تهویه مطبوع)
	روغن ترمز (شامل کنترل نشتی لوله های و مدار روغن سیستم ترمز - سطح روغن مخزن سیستم ترمز)
	مجموعه سیستم خنک کننده موتور (شامل رادیاتور)
	روغن دیفرانسیل و جعبه دندہ کمک (سطح و نشتی)
	روغن جعبه دنده
کنترل ها	روغنکاری قفل، لوای دربها، و زبانه قفل درب موتور
	زوایای چرخ (در صورت نیاز جابجایی و بالانس چرخ ها)
	پاک کردن فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)
	سطح مخزن شیشه شوی، آب باطری
	فشار باد تایرها و زاپاس
بازدید ها	مجموعه قطعات سیستم ترمز (شامل لنتهای) و ترمز پارک (شامل کنترل خلاصیها و کورس حرکتی)
	مجموعه سیستم اگزوز
	جعبه فرمان و اتصالات، اکسل و قطعات سیستم تعليق، گاردان و پلوس ها
	کمربندهای ایمنی، قفل کمربند، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها
	عملکرد چراغها، علائم و بوق

سرویس های ادواری خودرو قشقاچی

سرویس C	
روغن ترمز (شامل کنترل نشتی لوله های و مدار روغن سیستم ترمز - سطح روغن مخزن سیستم ترمز)	تعویض
مجموعه سیستم خنک کننده موتور (شامل رادیاتور)	
روغن موتور و فیلتر روغن	
فیلتر تهویه هوای کابین (تهویه مطبوع)	
فیلتر هوا (نوع کاغذی خشک)	
روغن دیفرانسیل و جعبه دندنه کمک (سطح و نشتی)	
روغن جعبه دندنه	
روغنکاری قفل، لولای دریها، و زبانه قفل درب موتور	
زوایای چرخ (در صورت نیاز جابجایی و بالا نس چرخ ها)	
سطح مخزن شیشه شوی، آب باطری	
فشار باد تایرها و زپاس	کنترل ها
مجموعه قطعات سیستم ترمز (شامل لنتهای) و ترمز پارک (شامل کنترل خلاصیها و کورس حرکتی)	
مجموعه سیستم اگزوز	
مسیر سوخت شامل لوله های مسیر بخارات بنزین به کنیستر (EVAP)	
جعبه فرمان و اتصالات، اکسل و قطعات سیستم تعليق، گاردان و پلوس ها	
کمریندهای ایمنی، قفل کمریند، جمع کننده ها، نگهدارنده ها و تنظیم کننده ها	
کلیه شلنگهای خلاء و اتصالات (شامل اتصالات بوستر ترمز)	
سیستم تهویه بخارات کارتل (PCV)	
تنسمه ها	
تیغه های برف پاک کن	
عملکرد چراغها، علائم و بوق	بازدید ها